

clickNshare – Compatible Handsets

1. Nokia:

NokiaE61i1	NokiaN91	Nokia5070b	Nokia3600
NokiaE61i	NokiaN92	Nokia6111	Nokia5220
NokiaE61	NokiaN93	Nokia N95-3 NAM	Nokia6212
NokiaEs61i	NokiaN93i	Nokia N96	Nokia5000
NokiaE62	Nokia5700	Nokia N96-3	Nokia6300i
NokiaN73	Nokia6290	Nokia3250	Nokia3120
NokiaE651	NokiaE51	Nokia6270	Nokia6263
NokiaE65	NokiaE60	Nokia 5500	Nokia6301
NokiaE50	NokiaE70	Nokia 6124 classic	Nokia5610
NokiaE50	NokiaE71	Nokia6500S	Nokia6555
NokiaE50	NokiaN80	Nokia 6220 classic	Nokia7900
NokiaE90	NokiaN81	Nokia 6650	Nokia7500
NokiaN76	NokiaN82	Nokia5700	Nokia6267
NokiaN95	Nokia6120c	Nokia6265	Nokia6500s1
NokiaN95(8GB)	Nokia6121c	Nokia8800e	Nokia8600
Nokia6120	NokiaE63	Nokia3610	Nokia6500
Nokia6121	NokiaE66	Nokia7310	Nokia6131
NokiaN71	NokiaN77	Nokia7210	Nokia6300
NokiaN75	NokiaN78	Nokia7610 (Java)	Nokia6133
Nokia6110	NokiaN79	Nokia7510	Nokia5300
NOKIA6110(NAVIGATOR)	Nokia N81 8GB	Nokia6600 (Java)	Nokia6288
Nokia6275i	Nokia N85	Nokia7390	Nokia7373
Nokia6275	Nokia N91 8GB	Nokia6126	Nokia6282
Nokia6233	Nokia6234	Nokia7370	Nokia6280
Nokia6265i	Nokia 6210 Navigator	Nokia 5320 XpressMusic	

2. Sony Ericsson

SonyEricssonZ520i	SonyEricssonW810	SonyEricssonW810c	SonyEricssonW550c
onyEricssonZ520a	SonyEricssonZ550	SonyEricssonW550	SonyEricssonW600
SonyEricssonZ530a	SonyEricssonZ558	SonyEricssonZ550i	SonyEricssonV600
SonyEricssonK310a	SonyEricssonK530	SonyEricssonZ550a	SonyEricssonK750
SonyEricssonK310c	SonyEricssonK550	SonyEricssonZ550c	SonyEricssonK750c
SonyEricssonK310i	SonyEricssonK610	SonyEricssonZ558c	SonyEricssonK750i
SonyEricssonK320	SonyEricssonK618	SonyEricssonZ558i	SonyEricssonK600
SonyEricssonK510i	SonyEricssonV630	SonyEricssonK550i	SonyEricssonD650
SonyEricssonK510a	SonyEricssonZ610	SonyEricssonK550c	SonyEricssonW800c
SonyEricssonK510c	SonyEricssonW350i	SonyEricssonK610i	SonyEricssonK758

SonyEricssonW200	SonyEricssonW380a	SonyEricssonK610c	SonyEricssonK758c
SonyEricssonW200a	SonyEricssonW380i	SonyEricssonW350c	SonyEricssonw700
SonyEricssonW200c	SonyEricssonW610	SonyEricssonW350a	SonyEricssonW700i
SonyEricssonW300	SonyEricssonW660	SonyEricssonW380c	SonyEricssonW700c
SonyEricssonW300i	SonyEricssonW710	SonyEricssonW710i	SonyEricssonK608
SonyEricssonW300c	SonyEricssonW550i	SonyEricssonW710c	SonyEricssonW900
SonyEricssonZ530i	SonyEricssonZ710	SonyEricssonZ555i	SonyEricssonK770i
SonyEricssonZ530c	SonyEricssonZ555	SonyEricssonZ555a	SonyEricssonK790
SonyEricssonZ530	SonyEricssonK630i	SonyEricssonW380	SonyEricssonK800
SonyEricssonW200i	SonyEricssonV640i	SonyEricssonW810i	SonyEricssonK810
SonyEricssonS500	SonyEricssonW760	SonyEricssonT650c	SonyEricssonC702c
SonyEricssonT650i	SonyEricssonW890	SonyEricssonW580i	SonyEricssonC902i
SonyEricssonW830	SonyEricssonW902	SonyEricssonW580c	SonyEricssonC903a
SonyEricssonW880	SonyEricssonW910i	SonyEricssonW830i	SonyEricssonC902c
SonyEricssonW880i	SonyEricssonW908	SonyEricssonW830c	SonyEricssonC905a
SonyEricssonW888	SonyEricssonW980	SonyEricssonW880c	SonyEricssonC905c
SonyEricssonC702	SonyEricssonZ750	SonyEricssonC702i	SonyEricssonK850c
SonyEricssonC905	SonyEricssonZ770	SonyEricssonW900i	SonyEricssonW595c
SonyEricssonG502	SonyEricssonZ780	SonyEricssonW900c	SonyEricssonW595a
SonyEricssonK660	SonyEricssonW800	SonyEricssonK790i	SonyEricssonW890i
SonyEricssonK850i	SonyEricssonW800i	SonyEricssonK790a	SonyEricssonW890c
SonyEricssonT700	SonyEricssonW850i	SonyEricssonK790c	SonyEricssonW910c
SonyEricssonW595	SonyEricssonW580	SonyEricssonW850	SonyEricssonK770
SonyEricssonK800i	SonyEricssonK800c	SonyEricssonK810i	SonyEricssonK810c
SonyEricssonS500i	SonyEricssonS500c		